

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

1. Ryzyko przegrzania:

- ❖ W przypadku modeli termicznych unikaj ciągłego drukowania dużych nakładów bez przerw – może to prowadzić do przegrzania urządzenia.
- ❖ Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych drukarki, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

2. Bezpieczeństwo zasilania:

- ❖ Używaj wyłącznie oryginalnych kabli i zasilaczy dostarczonych przez producenta.
- ❖ Nie używaj drukarki w pobliżu źródeł wody ani w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ryzyku zwarcia.

3. Ochrona mechanizmu drukującego:

- ❖ Nie wkładaj rąk ani obcych przedmiotów do mechanizmu drukującego podczas pracy urządzenia.
- ❖ Unikaj używania papieru lub taśm, które nie są zalecane przez producenta – mogą one uszkodzić mechanizm drukujący.

4. Ochrona przed chemikaliami i uszkodzeniami mechanicznymi:

- ❖ Nie wystawiaj drukarki na działanie chemikaliów, które mogą uszkodzić jej obudowę lub mechanizm.
- ❖ Chroń urządzenie przed wstrząsami, upadkami i intensywnymi wibracjami, które mogą wpłynąć na jego działanie.

5. Bezpieczeństwo dzieci:

- ❖ Drukarki etykiet nie są zabawkami. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, szczególnie modele z elementami grzejnymi lub ostrymi krawędziami.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

1. Instalacja i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj wszystkie wymagane sterowniki i oprogramowanie, zgodnie z instrukcją obsługi.
 - Umieść drukarkę na stabilnej, równej powierzchni, z dala od krawędzi biurka, aby zapobiec jej upadkowi.
- 2. Eksploatacja i materiały eksploatacyjne:**
- Używaj tylko materiałów eksploatacyjnych (papier, etykiety, taśmy) rekomendowanych przez producenta, aby zapewnić optymalną jakość druku i wydłużyć żywotność urządzenia.
 - Regularnie sprawdzaj poziom materiałów eksploatacyjnych i wymieniaj je zgodnie z instrukcją.
- 3. Konserwacja i czyszczenie:**
- Wyłącz urządzenie przed czyszczeniem. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia obudowy.
 - W przypadku modeli termicznych regularnie czyść głowicę drukującą, aby usunąć nagromadzony kurz i resztki kleju z etykiet.
- 4. Bezpieczne użytkowanie funkcji bezprzewodowych:**
- W przypadku drukarek obsługujących Wi-Fi lub Bluetooth upewnij się, że połączenie jest zabezpieczone hasłem, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- 5. Przechowywanie:**
- Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania i przechowuj w suchym, czystym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i kurzu.
-

Dodatkowe środki ostrożności

- **Ochrona środowiska:**
 - Zużyte materiały eksploatacyjne, takie jak taśmy, etykiety czy pojemniki po atramencie, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów biurowych i elektronicznych.
 - Zużyłą drukarkę należy oddać do punktu recyklingu sprzętu elektronicznego.
- **Regularne aktualizacje:**
 - Aktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby zapewnić jego zgodność z nowymi standardami i maksymalną wydajność.
- **Bezpieczeństwo ergonomii pracy:**
 - Ustaw drukarkę w miejscu łatwo dostępnym, aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego użytkowania lub nadmiernego obciążenia użytkownika.

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se provozu spotřebiče naleznete v návodu k obsluze. Před jeho použitím si přečtete jeho obsah a dodržujte pokyny v něm obsažené.

Před použitím si přečtete také následující informace:

Upozornění pro použití

1. Nebezpečí přehřátí:

- U termálních modelů se vyhněte nepřetržitému tisku velkých sérií bez přerušení - může to vést k přehřátí zařízení.
- Nezakrývejte větrací otvory tiskárny, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.

2. Bezpečnost napájení:

- Používejte pouze originální kabely a napájecí zdroje dodané výrobcem.
- Nepoužívejte tiskárnu v blízkosti zdrojů vody nebo ve vlhkém prostředí, abyste předešli riziku zkratu.

3. Ochrana tiskového mechanismu:

- Nevkládejte ruce ani cizí předměty do tiskového mechanismu, pokud je stroj v provozu.
- Nepoužívejte papír nebo pásky, které nejsou doporučeny výrobcem - mohly by poškodit tiskový mechanismus.

4. Ochrana proti chemikáliím a mechanickému poškození:

- Nevystavujte tiskárnu působení chemikálií, které by mohly poškodit její kryt nebo mechanismus.
- Chraňte zařízení před nárazy, pády a intenzivními vibracemi, které mohou ovlivnit jeho provoz.

5. Dětská pojistka:

- Tiskárny štítků nejsou hračky. Udržujte zařízení mimo dosah dětí, zejména modely s topnými prvky nebo ostrými hranami.

Informace o správném používání

1. Instalace a konfigurace:

- Před prvním použitím nainstalujte všechny potřebné ovladače a software podle uživatelské příručky.
 - Tiskárnu umístěte na stabilní, rovný povrch, mimo okraj stolu, abyste zabránili jejímu pádu.
- 2. Provoz a spotřební materiál:**
- Používejte pouze spotřební materiál (papír, štítky, pásky) doporučený výrobcem, abyste zajistili optimální kvalitu tisku a prodloužili životnost zařízení.
 - Pravidelně kontrolujte stav spotřebního materiálu a vyměňujte jej podle pokynů.
- 3. Údržba a čištění:**
- Před čištěním zařízení vypněte. K čištění krytu používejte měkký, suchý hadřík.
 - U termálních modelů pravidelně čistěte tiskovou hlavu, abyste odstranili nahromaděný prach a zbytky lepidla ze štítků.
- 4. Bezpečné používání bezdrátových funkcí:**
- U tiskáren, které podporují Wi-Fi nebo Bluetooth, se ujistěte, že je připojení chráněno heslem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
- 5. Uložení:**
- Pokud tiskárnu nebudete delší dobu používat, odpojte ji od napájení a uložte ji na suchém a čistém místě, mimo zdroje vlhkosti a prachu.

Další bezpečnostní opatření

- **Ochrana životního prostředí:**
 - Použitý spotřební materiál, jako jsou pásky, štítky nebo inkoustové kazety, zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro kancelářský a elektronický odpad.
 - Použitou tiskárnu odevzdejte do střediska pro recyklaci elektroniky.
- **Pravidelné aktualizace:**
 - Udržujte software zařízení v aktuálním stavu, abyste zajistili soulad s novými normami a maximální výkon.
- **Bezpečná ergonomie:**
 - Tiskárnu umístěte na snadno přístupné místo, abyste minimalizovali riziko nesprávného použití nebo nadměrné zátěže uživatele.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa prevádzky spotrebiča nájdete v návode na obsluhu. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

1. Nebezpečenstvo prehriatia:

- V prípade termálnych modelov sa vyhnite nepretržitej tlači veľkých sérií bez prerušenia - môže to viesť k prehriatiu zariadenia.
- Nezakrývajte vetracie otvory tlačiarne, aby ste zabezpečili dostatočné prúdenie vzduchu.

2. Bezpečnosť napájania:

- Používajte len originálne káble a napájacie zdroje dodávané výrobcom.
- Tlačiareň nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov alebo vo vlhkom prostredí, aby ste predišli riziku skratu.

3. Ochrana tlačového mechanizmu:

- Nevkladajte ruky ani cudzie predmety do tlačového mechanizmu počas prevádzky zariadenia.
- Nepoužívajte papier alebo pásky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom - môžu poškodiť tlačový mechanizmus.

4. Ochrana proti chemikáliám a mechanickému poškodeniu:

- Tlačiareň nevystavujte pôsobeniu chemikálií, ktoré by mohli poškodiť jej kryt alebo mechanizmus.
- Zariadenie chráňte pred nárazmi, pádmi a intenzívnymi vibráciami, ktoré môžu ovplyvniť jeho prevádzku.

5. Bezpečnosť pre deti:

- Tlačiarne štítkov nie sú hračky. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, najmä modely s vyhrievacími prvkami alebo ostrými hranami.

Informácie o správnom používaní

1. Inštalácia a konfigurácia:

- Pred prvým použitím nainštalujte všetky potrebné ovládače a softvér podľa návodu na použitie.

- Tlačiareň umiestnite na stabilný, rovný povrch, ďalej od okraja stola, aby ste zabránili jej pádu.
- 2. Prevádzka a spotrebný materiál:**
- Používajte len spotrebný materiál (papier, štítky, pásky) odporúčaný výrobcom, aby ste zabezpečili optimálnu kvalitu tlače a predĺžili životnosť zariadenia.
 - Pravidelne kontrolujte stav spotrebného materiálu a vymieňajte ho podľa pokynov.
- 3. Údržba a čistenie:**
- Pred čistením zariadenie vypnite. Na čistenie krytu používajte mäkkú, suchú handričku.
 - V prípade termálnych modelov pravidelne čistite tlačovú hlavu, aby ste odstránili nahromadený prach a zvyšky lepidla z etikiet.
- 4. Bezpečné používanie bezdrôtových funkcií:**
- V prípade tlačiarň, ktoré podporujú Wi-Fi alebo Bluetooth, sa uistite, že je pripojenie chránené heslom, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.
- 5. Ukladanie:**
- Ak tlačiareň nebudete dlhší čas používať, odpojte ju od napájania a uložte ju na suchom, čistom mieste, mimo zdrojov vlhkosti a prachu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- **Ochrana životného prostredia:**
 - Použitý spotrebný materiál, ako sú pásky, štítky alebo atramentové kazety, zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre kancelársky a elektronický odpad.
 - Použitú tlačiareň odovzdajte do strediska na recykláciu elektroniky.
- **Pravidelné aktualizácie:**
 - Aktualizujte softvér zariadenia, aby ste zabezpečili súlad s novými normami a maximálny výkon.
- **Bezpečná ergonómia:**
 - Tlačiareň umiestnite na ľahko prístupné miesto, aby sa minimalizovalo riziko nesprávneho používania alebo nadmerného zaťaženia používateľa.