

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia produktu:

- Nie należy używać otoskopu w warunkach wysokiej wilgotności lub przy dużym zapyleniu, jeśli urządzenie nie jest odpowiednio zabezpieczone.
- Unikaj moczenia otoskopu w wodzie, chyba że producent wskazuje inaczej w specyfikacji. W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej szmatki do czyszczenia.
- Unikaj gwałtownych ruchów lub nacisku podczas korzystania z urządzenia, aby nie uszkodzić delikatnych elementów mechanicznych i elektronicznych.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akumulatora – nie używaj uszkodzonego otoskopu ani przewodów ładujących z widocznymi oznakami zużycia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Urządzenia nie należy używać na uszkodzonych tkankach, ranach lub stanach zapalnych ucha.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem, szczególnie w przypadku dzieci.
- Należy korzystać wyłącznie z oryginalnych końcówek dedykowanych przez producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę.

- W przypadku dyskomfortu lub bólu podczas użytkowania należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.
 - W przypadku urządzeń obsługiwanych za pośrednictwem aplikacji upewnij się, że korzystasz z bezpiecznej sieci Wi-Fi, aby uniknąć zagrożeń związanych z nieautoryzowanym dostępem.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące korzystania:

- Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane lub zasilane zgodnie z instrukcją producenta przed rozpoczęciem użytkowania.
- Połącz otoskop z aplikacją mobilną producenta, postępując zgodnie z instrukcjami. Upewnij się, że smartfon jest połączony z urządzeniem za pomocą sieci Wi-Fi otoskopu.
- Używaj dedykowanych końcówek z miękkiego materiału, aby delikatnie wprowadzić kamerę do ucha, unikając nacisku na ścianki kanału słuchowego.
- Unikaj korzystania z urządzenia przez długi czas w jednym ciągu – regularne przerwy zmniejszają ryzyko podrażnień.
- Podczas użytkowania trzymaj urządzenie stabilnie i w sposób delikatny wprowadzaj końcówkę do ucha, aby uniknąć uszkodzeń wewnętrznych struktur ucha.
- Po każdym użyciu oczyść końcówki zgodnie z zaleceniami producenta.
- Aktualizuj oprogramowanie aplikacji, aby korzystać z najnowszych funkcji i zapewnić optymalne bezpieczeństwo danych.

Konserwacja i przechowywanie:

- Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy wyczyścić i przechowywać w suchym, czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wysokich temperatur.
 - Regularnie sprawdzaj stan końcówek, przewodów i obudowy urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
 - W przypadku urządzeń zasilanych akumulatorowo należy unikać ich całkowitego rozładowania i przechowywania w ekstremalnych temperaturach.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Dostosowanie do użytkownika:

- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że urządzenie zostało skalibrowane i jest w pełni sprawne.
- W przypadku dzieci urządzenie powinno być stosowane wyłącznie pod nadzorem dorosłych, a końcówki dostosowane do wrażliwej skóry dziecka.

Uszkodzenia i serwis:

- W przypadku problemów z działaniem kamery, zniekształceń obrazu, przerw w transmisji Wi-Fi lub widocznych uszkodzeń mechanicznych (np. pęknięcia końcówek, uszkodzenia obudowy) należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta.
 - Do napraw i wymiany części używaj wyłącznie oryginalnych komponentów zatwierdzonych przez producenta, aby zapewnić bezpieczeństwo i zachować gwarancję.
-

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają one odpowiednie normy techniczne, w tym dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa użytkowania materiałów oraz odporności na uszkodzenia mechaniczne i elektroniczne.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození výrobku:

- Nepoužívejte otoskop v podmínkách vysoké vlhkosti nebo prašnosti, pokud není přístroj řádně chráněn.
- Nenamáčejte otoskop do vody, pokud výrobce ve specifikacích neuvádí jinak. V případě potřeby použijte k čištění mírně navlhčený hadřík.
- Při používání přístroje se vyvarujte prudkých pohybů nebo tlaku, aby nedošlo k poškození jemných mechanických a elektronických součástí.
- Pravidelně kontrolujte stav zařízení a baterie - nepoužívejte poškozený otoskop nebo nabíjecí kabely s viditelnými známkami opotřebení.

Riziko pro uživatele:

- Přístroj by se neměl používat na poškozené tkáně, rány nebo záněty ucha.
- Přístroj by měl být používán pouze dospělými osobami nebo pod jejich dohledem, zejména u dětí.
- Pro zajištění bezpečnosti a hygieny by se měly používat pouze originální koncovky určené výrobcem.
- V případě nepříjemných pocitů nebo bolesti během používání přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.

- U zařízení s aplikacemi se ujistěte, že používáte zabezpečenou síť Wi-Fi, abyste předešli nebezpečí neoprávněného přístupu.

Informace o správném používání

Doporučení pro použití: V případě, že je zařízení používáno v souladu se zákonem, je nutné, abyste se s ním seznámili:

- Před použitím se ujistěte, že je zařízení plně nabité nebo napájené podle pokynů výrobce.
- Připojte otoskop k mobilní aplikaci výrobce podle pokynů. Ujistěte se, že je váš chytrý telefon připojen k zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi otoskopu.
- Pomocí speciálních hrotů z měkkého materiálu opatrně zasuněte přístroj do ucha a vyhněte se tlaku na stěny zvukovodu.
- Nepoužívejte zařízení dlouho najednou - pravidelné přestávky snižují riziko podráždění.
- Během používání držte zařízení v klidu a jemně zavádějte hrot do ucha, aby nedošlo k poškození vnitřních struktur ucha.
- Po každém použití vyčistěte hroty podle doporučení výrobce.
- Udržujte software aplikace aktualizovaný, abyste mohli využívat nejnovější funkce a zajistili optimální zabezpečení dat.

Údržba a skladování:

- Zařízení po použití vyčistěte a skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah přímého slunečního záření a vysokých teplot.
- Pravidelně kontrolujte stav svorek, kabelů a krytu zařízení, zda nejsou mechanicky poškozeny.
- U zařízení napájených z baterií se vyvarujte jejich úplného vybití a skladování při extrémních teplotách.

Další bezpečnostní opatření

Přízpůsobení uživateli:

- Před prvním použitím se ujistěte, že byl přístroj zkalibrován a je plně funkční.
- U dětí by měl být přístroj používán pouze pod dohledem dospělé osoby a nástavce by měly být přizpůsobeny citlivé dětské pokožce.

Poškození a servis:

- V případě problémů s provozem fotoaparátu, zkreslení obrazu, přerušení Wi-Fi nebo viditelného mechanického poškození (např. zlomené hroty, poškození krytu) přestaňte přístroj používat a obraťte se na autorizované servisní středisko výrobce.
- Pro opravy a výměnu dílů používejte pouze originální komponenty schválené výrobcem, aby byla zajištěna bezpečnost a zachována záruka.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují příslušné technické normy, včetně elektromagnetické kompatibility, bezpečnosti při použití materiálů a odolnosti proti mechanickému a elektronickému poškození.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia výrobku:

- Nepoužívajte otoskop v podmienkach vysokej vlhkosti alebo prašnosti, ak zariadenie nie je riadne chránené.
- Vyhnite sa namáčaniu otoskopu do vody, pokiaľ výrobca v špecifikáciách neuvádza inak. V prípade potreby použite na čistenie mierne vlhkú handričku.
- Pri používaní zariadenia sa vyhýbajte prudkým pohybom alebo tlaku, aby ste nepoškodili jemné mechanické a elektronické súčasti.
- Pravidelne kontrolujte stav zariadenia a batérie - nepoužívajte poškodený otoskop alebo nabíjacie káble s viditeľnými známami opotrebovania.

Riziko pre používateľa:

- Zariadenie by sa nemalo používať na poškodené tkanivo, rany alebo zápaly ucha.

- Zariadenie by mali používať len dospelé osoby alebo pod dohľadom dospelých, najmä detí.
- Na zaistenie bezpečnosti a hygieny by sa mali používať len originálne koncovky určené výrobcom.
- V prípade nepríjemných pocitov alebo bolesti počas používania prestaňte prístroj používať a poraďte sa s lekárom.
- V prípade zariadení s aplikáciami sa uistite, že používate zabezpečenú sieť Wi-Fi, aby ste predišli nebezpečenstvu neoprávneného prístupu.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania na používanie:

- Pred použitím sa uistite, že je zariadenie plne nabité alebo napájané podľa pokynov výrobcu.
- Otokop pripojte k mobilnej aplikácii výrobcu podľa pokynov. Uistite sa, že je váš smartfón pripojený k zariadeniu prostredníctvom siete Wi-Fi otoskopu.
- Pomocou vyhradených hrotov z mäkkého materiálu jemne vložte prístroj do ucha, pričom sa vyhnite tlaku na steny zvukovodu.
- Vyhnite sa dlhodobému používaniu zariadenia v jednom kroku - pravidelné prestávky znižujú riziko podráždenia.
- Počas používania držte zariadenie stabilne a jemne zasúvajte hrot do ucha, aby nedošlo k poškodeniu vnútorných štruktúr ucha.
- Po každom použití vyčistite hroty podľa odporúčaní výrobcu.
- Udržujte softvér aplikácie aktualizovaný, aby ste mohli využívať najnovšie funkcie a zaistiť optimálne zabezpečenie údajov.

Údržba a skladovanie:

- Zariadenie po použití vyčistite a skladujte na suchom a čistom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla a vysokých teplôt.
- Pravidelne kontrolujte stav svoriek, káblov a krytu zariadenia, či nie sú mechanicky poškodené.
- V prípade zariadení napájaných batériami sa vyhnite ich úplnému vybitiu a skladovaniu pri extrémnych teplotách.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Prispôsobenie používateľovi:

- Pred prvým použitím sa uistite, že zariadenie bolo kalibrované a je plne funkčné.
- V prípade detí by sa zariadenie malo používať len pod dohľadom dospelého osoby a ručné nástavce by sa mali prispôbiť citlivej pokožke dieťaťa.

Poškodenie a servis:

- V prípade problémov s prevádzkou fotoaparátu, skreslenia obrazu, prerušenia Wi-Fi alebo viditeľného mechanického poškodenia (napr. zlomené hroty, poškodenie krytu) prestaňte fotoaparát používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko výrobcu.
- Na opravy a výmenu dielov používajte len originálne komponenty schválené výrobcom, aby ste zaistili bezpečnosť a zachovali záruku.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú príslušné technické normy vrátane elektromagnetickej kompatibility, bezpečnosti pri používaní materiálov a odolnosti voči mechanickému a elektronickému poškodeniu.