

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia akcesoriów lub drona:

- Akcesoria należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi modelami dronów zgodnie z instrukcją obsługi. Nieodpowiednie użycie może prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty stabilności lotu.
- Nie używaj akcesoriów noszących ślady uszkodzeń, takich jak pęknięcia, deformacje czy brakujące elementy.
- Nie modyfikuj ani nie ingeruj w konstrukcję akcesoriów. Może to prowadzić do awarii urządzenia i utraty gwarancji.

Zagrożenie dla dzieci:

- Akcesoria nie są przeznaczone dla dzieci. Małe elementy mogą powodować ryzyko zadławienia.
- Przechowuj akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia lub uszkodzenia produktu.

Ryzyko zakłóceń elektromagnetycznych (EMC):

- Unikaj używania akcesoriów w pobliżu urządzeń medycznych, takich jak rozruszniki serca, które mogą być podatne na zakłócenia.
- Nie korzystaj z akcesoriów w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać jego działanie lub same być narażone na zakłócenia.

Zagrożenie przegrzaniem:

- Akcesoria takie jak akumulatory czy zasilacze powinny być używane wyłącznie w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta. Ekstremalne warunki mogą prowadzić do przegrzania lub uszkodzenia produktu.
- Nie pozostawiaj akcesoriów w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Zalecenia dotyczące instalacji i konfiguracji:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są poprawnie zamocowane przed startem drona. Niewłaściwy montaż akcesoriów, takich jak śmigła czy osłony, może prowadzić do niestabilności lotu, a nawet do wypadku.
- W przypadku akcesoriów elektronicznych sprawdź, czy styki są suche i czyste przed podłączeniem.

Bezpieczeństwo użytkowania:

- Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów przed każdym użyciem, zwracając uwagę na pęknięcia, deformacje i oznaki zużycia.
- Nie używaj akcesoriów w trudnych warunkach pogodowych, takich jak silny wiatr, deszcz lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo lotu.

Przechowywanie i transport:

- Akcesoria należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.
- Transportuj akcesoria w dedykowanych etui lub ochronnych opakowaniach, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Produkt powinien być naprawiany i serwisowany wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Do czyszczenia akcesoriów używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki. Unikaj stosowania chemikaliów lub wilgotnych materiałów, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte akcesoria i ich opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Elementy elektroniczne, takie jak baterie, nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących akcesoriów do dronów, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození příslušenství nebo dronu:

- Příslušenství by mělo být používáno pouze s kompatibilními modely dronů v souladu s návodem k použití. Nevhodné použití může vést k poškození vybavení nebo ztrátě stability letu.
- Nepoužívejte příslušenství nesoucí známky poškození, jako jsou praskliny, deformace nebo chybějící části.
- Příslušenství neupravujte ani nezasahujte do jeho konstrukce. To může vést k poruše zařízení a ztrátě záruky.

Nebezpečí pro děti:

- Příslušenství není určeno pro děti. Malé části mohou způsobit nebezpečí udušení.
- Příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k náhodnému použití nebo poškození výrobku.

Nebezpečí elektromagnetického rušení (EMC):

- Vyvarujte se používání příslušenství v blízkosti lékařských přístrojů, jako jsou kardiostimulátory, které mohou být náchylné k rušení.
- Nepoužívejte příslušenství v blízkosti jiných elektronických zařízení, která mohou rušit jeho provoz nebo jsou sama náchylná k rušení.

Riziko přehřátí:

- Příslušenství, jako jsou baterie nebo napájecí zdroje, by se mělo používat pouze při teplotách v rámci doporučení výrobce. Extrémní podmínky mohou vést k přehřátí nebo poškození výrobku.
- Nenechávejte příslušenství na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdrojů tepla.

Informace o správném používání

Doporučení pro instalaci a nastavení:

- Před spuštěním dronu se ujistěte, že jsou všechny součásti správně připevněny. Nesprávná instalace příslušenství, jako jsou vrtule nebo kryty, může vést k nestabilnímu letu a dokonce k nehodám.
- U elektronického příslušenství před připojením zkontrolujte, zda jsou kontakty suché a čisté.

Bezpečnost používání: Dron se musí používat v souladu s pravidly bezpečnosti:

- Před každým použitím pravidelně kontrolujte stav příslušenství a dávejte pozor na praskliny, deformace a známky opotřebení.
- Nepoužívejte příslušenství za nepříznivých povětrnostních podmínek, jako je silný vítr, déšť nebo nízké teploty, které mohou ovlivnit bezpečnost letu.

Skladování a přeprava:

- Skladujte příslušenství na suchém a chladném místě, mimo dosah vlhkosti a chemikálií.
- Příslušenství přepravujte ve speciálních kufrech nebo ochranných obalech, aby nedošlo k jeho poškození.

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Opravy a servis výrobku provádějte pouze v autorizovaných servisních střediscích.
- K čištění příslušenství používejte pouze měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte chemikálie nebo vlhké materiály, které by mohly poškodit povrch výrobku.

Bezpečná likvidace:

- Použité příslušenství a jeho obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

- Elektronické součásti, jako jsou baterie, se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. V případě pochybností se obraťte na místní sběrné místo odpadů.

Pokud potřebujete další informace o příslušenství pro drony, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informace týkající se používání výrobku najdete v návode na použití. Před jejím použitím si přečtěte její obsah a postupujte podle pokynů v ní uvedených.

Před použitím si přečtěte aj následující informace:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia príslušenstva alebo dronu:

- Príslušenstvo by sa malo používať len s kompatibilnými modelmi dronov v súlade s návodom na použitie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo strate stability letu.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nesie známky poškodenia, napríklad praskliny, deformácie alebo chýbajúce časti.
- Neupravujte príslušenstvo ani nezasahujte do jeho konštrukcie. Môže to viesť k poruche zariadenia a strate záruky.

Nebezpečenstvo pre deti:

- Príslušenstvo nie je určené pre deti. Malé časti môžu spôsobiť nebezpečenstvo udusenia.
- Príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili náhodnému použitiu alebo poškodeniu výrobku.

Riziko elektromagnetického rušenia (EMC):

- Vyhnite sa používaniu príslušenstva v blízkosti zdravotníckych prístrojov, napríklad kardiostimulátorov, ktoré môžu byť náchylné na rušenie.
- Nepoužívajte príslušenstvo v blízkosti iných elektronických zariadení, ktoré môžu rušiť jeho prevádzku alebo sú samy náchylné na rušenie.

Riziko prehriatia:

- Príslušenstvo, ako sú batérie alebo napájacie zdroje, by sa malo používať len pri teplotách v rámci odporúčaní výrobcu. Extrémne podmienky môžu viesť k prehriatiu alebo poškodeniu výrobku.
- Nenechávajte príslušenstvo na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla.

Informácie o správnom používaní

Odporúčania pre inštaláciu a nastavenie:

- Pred spustením dronu sa uistite, že sú všetky komponenty správne pripojené. Nesprávna inštalácia príslušenstva, ako sú vrtule alebo kryty, môže viesť k nestabilnému letu a dokonca k nehodám.
- V prípade elektronického príslušenstva pred pripojením skontrolujte, či sú kontakty suché a čisté.

Bezpečnosť používania:

- Pred každým použitím pravidelne kontrolujte stav príslušenstva a dávajte pozor na praskliny, deformácie a známky opotrebovania.
- Nepoužívajte príslušenstvo v nepriaznivých poveternostných podmienkach, ako je silný vietor, dážď alebo nízke teploty, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť letu.

Skladovanie a preprava:

- Skladujte príslušenstvo na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu vlhkosti a chemikálií.
- Príslušenstvo prepravujte vo vyhradených kufroch alebo ochranných obaloch, aby ste zabránili jeho poškodeniu.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Výrobok by sa mal opravovať a servisovať len v autorizovaných servisných strediskách.
- Na čistenie príslušenstva používajte len mäkkú, suchú handričku. Nepoužívajte chemikálie alebo vlhké materiály, ktoré by mohli poškodiť povrch výrobku.

Bezpečná likvidácia:

- Použité príslušenstvo a jeho obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

- Elektronické komponenty, ako sú batérie, sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. V prípade pochybností sa obráťte na miestne zberné miesto odpadu.

Ak potrebujete ďalšie informácie o príslušenstve dronov, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.